

## راهنمای سریع تنظیمات پایه دزدگیر اماکن کروی مدل W181

با توجه به درخواست مشتریان دستگاه دزدگیر اماکن کروی بدون کانفیگ و بعد از تست سلامت به خریداران گرامی ارائه میشود تا با توجه به سیاست های خودشان و محل نصب تنظیمات پایه را انجام دهند. قابل ذکر است ویدیو آموزشی تمام تنظیمات در سایت لانگ تودی و کانال اپارات لانگ تودی درج شده است  
توجه : جهت تنظیمات پایه حتما دستگاه را به مدت ۳ ساعت شارژ نماید و بعد از روشن نمودن دستگاه اقدامات زیر را انجام دهید

### ۱. معرفی ریموت کنترل به دستگاه مادر

☰ ADD ACCESSORIES >> Remote Control ✓

در این حالت عدد یک را انتخاب و تایید نماید و یکی از دکمه های ریموت شماره ۱ را انتخاب کنید که باید پیغام Add Successfully را مشاهده کنید و سپس دکمه ریموت دوم که باید پیغام قبلی را مجددا دریافت کنید . در صورتی که عدد مربوطه اشغال شده باشد میتوانید از همین مسیر از بخش حذف عدد مربوطه را حذف نماید

### ۲. معرفی مگنت درب و پنجره به دستگاه مادر

☰ Add Accessories >> Add Detector ✓

در این حالت عدد یک را انتخاب و تایید نماید . مطمئن شوید که باتری مگنت به درستی در مکان خود قرار گرفته باشد . سپس دو قطعه مگنت را در کنار هم قرار دهید و تست نماید که اگر از هم فاصله بگیرند چراغ مگنت به رنگ قرمز روشن شود در مرحله بعد مراحل منو به زبان انگلیسی بالا را پیش بروید در مرحله فعال شدن مگنت عدد ۱ را انتخاب کنید و دو قطعه مگنت را در آن زمان از هم جدا نمایید تا تایید صوتی و نوشتاری Add Successfully فعال شدن مگنت را بشنوید . در صورتی که عدد مربوطه اشغال شده باشد میتوانید از همین مسیر از بخش حذف عدد مربوطه را حذف نماید

### ۳. معرفی حسگر حرکتی ( چشمی دزدگیر )

برای فعال کردن حسگر حرکتی مانند معرفی مگنت درب و پنجره اقدام میکنیم ولی باید توجه داشت که شماره ۱ دیتکتور برای مگنت درب و پنجره فعال کردیم لذا شما برای حسگر ها باید از شماره بعدی که ۲ میباشد استفاده نمایید

قابل ذکر است ترتیب تعریف مگنت و حسگر ها به صورت دلخواه میباشد و بر اساس تعداد آنها و مکان های که میخواهید آنها را فعال کنید میتوانید عدد مربوطه خودتان را تعریف نماید

### ۴. جهت فعال کردن شماره سیم کارت و دریافت پیام کوتاه و تماس در مواقعی که سیستم هشدار اعلام میکند مراحل زیر را پیش ببرید

☰ Phone Settings >> Alarm numbers ✓ جهت تماس هشدار  
Phone Settings >> SMS numbers ✓ جهت دریافت پیام کوتاه

### ۵. در صورتی که تمایل داشته باشید میتوانید قبل از اعمال تنظیمات یکبار دستگاه را به حالت کارخانه برگرداند فقط توجه کنید زبان دستگاه را تغییر ندهید

با تشکر و احترام  
لانگ تودی

شماره تماس پشتیبانی فنی : ۰۹۳۵۶۶۶۹۸۶۰  
پست الکترونیک : info@longtudi.ir